

## Extrafunktioner Adela

Detta dokument är ett komplement till användarmanualen. Extrafunktionerna är i första hand till för service och support.

### Statusmeddelande

Aktiveras med vänsterpil tangenten hålls nedtryckt i mera än 5sek.

Aktuella statusvärden läses upp som:

- frekvens [nn.n MHz eller Ej hittad]
- signalstyrka [nn uV]
- sökmetod P1 [(Normal sökning), stegrad sökning, tvingad sökning, hel sökning, manuell sökning ]
- startkod [nnnn]
- version [n.nn.nn]
- spänning eller batterinivå[V]

Sökmetod för P1 talas bara om annan än normal sökning är aktiverad. Batterinivån anges bara i batteridrift när DC-adaptorn inte är ansluten.

### Byte av sökmetod

Aktiveras med att uppåtpil hålls nedtryckt i 5sek tills ett dubbelpip hörs. Håll sedan sparaknappen [S] nedtryckt i 5 sek till nästa sökläge bekräftas.

Vill man hoppa över fler steg behöver man bara trycka på sparaknappen igen i 5 sek. När den kommit till slutet så börjar den om igen från första. När man har bytt sökläge på detta sätt gäller inte fabriksinställningen. Kan återställas med en produktionsreset.

Notera att alla programversioner inte har alla sökmetoder.

De olika sökmodellerna är:

- Stegad sökning. Finns från och med version 1.00.24. Stega igenom de från fabriken inprogrammerade frekvenserna för P1. Stega framåt med högerpil och bakåt med vänsterpil. Om man vill veta vilken frekvens man har så tryck pil uppåt. När man har hittat sin frekvens "lås" med att avbryta sökningen med någon annan knapp. Vill man fortsätta sökningen sedan man "låst" frekvensen så tryck uppåtpil i 5sek.
- Normal sökning (startvärdet). Söker i första hand i de frekvenserna som programmerades in vid utleverans. Hittas ingen giltig frekvens i dessa görs en hel sökning. Måste hitta P1 med RDS
- Tvingad sökning. Gör att den enbart söker de frekvenserna som programmerades in vid utleverans. Behöver inte hitta P1 med RDS.
- Hel sökning. Söker genom hela frekvensbandet från 87,5 – 108.00 MHz. Måste hitta P1 med RDS och använder sig inte av de förprogrammerade frekvenserna i listan.
- Manuell sökning. Finns från och med version 1.00.19. Sök med pil vänster eller höger. Stega eller håll inne knappen. Varje steg är en ökning/minskning med 100kHz. Stannar ca 0,2s på varje frekvens. Om man vill veta vilken frekvens man har så tryck pil uppåt. När man har hittat sin frekvens "lås" med att avbryta sökningen med någon annan knapp. Vill man fortsätta sökningen sedan man "låst" frekvensen så tryck upp pil i 5sek.

## Återställning - Fabriksinställning

Aktiveras med att tangenterna PLAY+HJÄLP [P]+[H] trycks ned samtidigt med en kort tryckning. Kvittens på det sker med 5 snabba pip. Används vid leverans från fabrik. Återställer parametrar som ändrats vid sluttesten. Om batteri medlevereras så slås apparaten av.

Från version 1.00.22 finns en förenklad variant. Aktiveras med pil ner i minst 7 sek, ger en "soft reset".

Det som återställs/nollställs vid "soft reset" är:

- Sparad frekvens nollställs. Ger ny sökning i alla lägen utom manuell- och stegrad sökning. I de lägena måste man manuellt söka ny P1 kanal.
- Pipljud på
- Hastighet uppspelning (kräver även en spänning av/på)
- Paus adress på hjälpen återställs.

I en riktigt reset tillkommer:

- Spela hjälpen första gången knapp trycks på.
- Sökläge återställs till normal sökning.